

LED-Flares - 9 in 1 Notfallkreisel

Bedienungshinweise

Das Einschalten der LED Notfallkreisel erfolgt mittels des Ein-/Ausschalters an der Oberseite. Durch mehrfaches Betätigen des Schalters lassen sich insgesamt 9 Betriebsmodi einstellen. Ein Betätigen des Schalters für ca. 2-3 Sekunden schaltet das Gerät wieder aus, was durch 5maliges Blinken von 2 LED bestätigt wird.

Vorgewählten Blinkmodus beibehalten:

Möchten Sie den von Ihnen gewählten Blinkmodus beim nächsten Einschalten wieder verwenden, ist beim Ausschalten der Flares zu beachten, dass der Schalter für 2-3 Sekunden betätigt wird. Der Neustart erfolgt dann in dieser Blinksequenz. Beim „Durchschalten“, also mehrmaligem Drücken bis „Aus“, starten die Flares mit Pos. 1 „Lauflicht“.

Batterieversion:

Der Flare wird mit einer handelsüblichen Lithium-Ionen Batterie betrieben (Modell CR 123, 3V). Um die Batterie einzubauen oder auszutauschen, müssen die beiden Gehäuseschrauben entfernt und der Gehäusedeckel abgenommen werden. Beim Abnehmen des Gehäusedeckels keine Gewalt anwenden, um den Deckel nicht zu beschädigen. Falls sich der Deckel nicht per Hand abnehmen lässt, die 4 überstehenden Kunststoffnasen am Deckelrand mit einem Schraubendreher leicht anheben. Beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polung achten. Beim Aufsetzen des Deckels darauf achten, dass die Gummidichtung nicht verkantet oder gequetscht wird. Dies würde die Spritzwasserdichtigkeit negativ beeinflussen.

Akkuversion:

Zum Laden des Akkus wird das Ladegerät an der Unterseite aufgesetzt (auf korrekte Polung achten). Der Magnet des Flare hält das Ladegerät in seiner Position. Den USB-Anschluß mit dem Stecker für 230V 50/60 Hz oder dem Einsatz für den Zigarettenanzünder im Kfz. (12 / 24 V) verbinden und diesen an die Stromquelle anschließen.

Während des Ladevorganges (ca. 6 Std. nach Kompletentladung) leuchtet die LED des Ladegerätes **rot**. Nachdem der Akku aufgeladen ist schaltet die Elektronik auf Erhaltungsladung (die LED leuchtet **grün**).